

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany

www.bosch-pt.com

3 609 929 C62 (2013.12) O / 435 XXX



ANGLE EXACT

2|3|6|7|7-900|8|10-650|14-420|14CF|15|17|22CF|23|25-200| 25-250|29CF|30|30-300|30-380|40-280|50-210|60-170



BOSCH

- de Originalbetriebsanleitung Original instructions
- Notice originale
- Manual original
- Manual original
- Istruzioni originali Oorspronkelijke
- gebruiksaanwijzing
- Original brugsanvisning sv Bruksanvisning i original
- Original driftsinstruks
- Alkuperäiset ohjeet
- Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Orijinal işletme talimatı
- Instrukcja oryginalna

- cs Původní návod k používání
- sk Pôvodný návod na použitie
- hu Eredeti használati utasítás
- **ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- **ик** Оригінальна інструкція з експлуатації
- **kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
- ro Instrucțiuni originale
- **bg** Оригинална инструкция
- **тк** Оригинално упатство за работа
- sr Originalno uputstvo za rad sl Izvirna navodila
- **hr** Originalne upute za rad

- et Algupärane kasutusjuhend Iv Instrukcijas oriģinālvalodā
- Originali instrukcija
- ja オリジナル取扱説明書
- cn 正本使用说明书
- tw 原始使用說明書
- ko 사용 설명서 원본
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi Bản gốc hướng
- dẫn sử dụng
- نعليمات التشغيل الأصلية ar
- دفتزچه راهنمای اصلی fa















2|

Deutsch	Seite	6
English	Page	17
Français	Page	28
Español	Página	39
Português	Página	50
Italiano	Pagina	62
Nederlands	Pagina	73
Dansk	Side	85
Svenska	Sida	95
Norsk	Side	105
Suomi	Sivu	116
Ελληνικά	Σελίδα	126
Türkçe	Sayfa	138
Polski	Strona	148
Česky	Strana	160
Slovensky	Strana	171
Magyar	Oldal	182
Русский	Страница	194
Українська	Сторінка	206
Қазақша	Бет	218
Română	Pagina	230
Български	Страница	241
Македонски	Страна	253
Srpski	Strana	265
Slovensko	Stran	276
Hrvatski	Stranica	286
Eesti	Lehekülg	297
Latviešu	Lappuse	307
Lietuviškai	Puslapis	318
日本語	ページ	329
中文	页	342
中文	頁	352
한국어	페이지	363
•		





421 صفحة عربي
































Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel)

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ► Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ▶ Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages
- ► Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ► Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages
- ▶ Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

▶ Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ▶ Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug, Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ► Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des ${\it Elektrowerk zeuges, verringert \, das \, Risiko \, von \, Verletzungen.}$
- ► Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/ oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ► Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Fin Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ► Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung, Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- ▶ Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ► Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr einoder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert
- ▶ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen. Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

3 609 929 C62 | (9.12.13) Bosch Power Tools























- ▶ Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

- ► Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ➤ Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ► Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- ▶ Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

Service

 Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Industrie-Akku-Winkelschrauber

► Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

- ➤ Bohren und schneiden Sie nicht in Wände oder andere verborgene Bereiche, in denen elektrische Leitungen verlaufen könnten, und befestigen Sie nichts darin. Wenn Sie das nicht vermeiden können, unterbrechen Sie alle Sicherungen oder Schutzschalter, die diesen Arbeitsbereich sichern.
- ➤ Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- ▶ Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festziehen und Lösen von Schrauben können kurzfristig hohe Reaktionsmomente auftreten.
- Verwenden Sie nur einwandfreie, nicht verschlissene Einsatzwerkzeuge. Defekte Einsatzwerkzeuge können beispielsweise brechen und zu Verletzungen und Sachschäden führen.
- Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt. Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.
- ➤ Seien Sie beim Eindrehen langer Schrauben vorsichtig, es besteht Abrutschgefahr je nach Schraubenart und verwendetem Einsatzwerkzeug. Lange Schrauben können häufig nicht so gut kontrolliert werden und es besteht die Gefahr, dass Sie beim Eindrehen abrutschen und sich verletzen.
- ➤ Achten Sie auf die eingestellte Drehrichtung, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Wenn Sie beispielsweise eine Schraube lösen wollen und die Drehrichtung ist so eingestellt, dass die Schraube eingedreht wird, kann es zu einer heftigen unkontrollierten Bewegung des Elektrowerkzeugs kommen.
- ➤ Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht als Bohrmaschine. Elektrowerkzeuge mit einer Abschaltkupplung sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann automatisch und ohne Warnung abschalten.

Akkı

- ➤ Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter in ausgeschalteter Position ist, bevor Sie einen Akku einsetzen. Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit Ihrem Finger am Ein-/Ausschalter oder das Einsetzen des Akkus in das eingeschaltete Elektrowerkzeug kann zu Unfällen führen.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

► Schließen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosionsgefahr.

























- ► Unter extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen können Akkus undicht werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen bei einem undichten Akku. Die Akkuflüssigkeit ist ätzend und kann chemische Verbrennungen des Gewebes verursachen. Kommt die Flüssigkeit in Kontakt mit der Haut, sofort mit Seife und Wasser und dann mit Zitronensaft oder Essig waschen. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, mindestens 10 Minuten lang mit Wasser spülen und unverzüglich einen Arzt aufsu-
- ▶ Verwenden Sie nur original Bosch-Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres Produktes angegebenen Spannung. Bei Gebrauch anderer Akkus, z.B. Nachahmungen, aufgearbeiteter Akkus oder Fremdfabrikaten, besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachschäden durch explodierende Akkus.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

ANGLE EXACT

2|3|6|7|7-900|8| 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Lösen von Schrauben, Muttern und anderen Gewindeverschlüssen im angegebenen Abmessungs- und Leistungsbereich. Das Elektrowerkzeug ist nicht als Bohrmaschine geeignet; um

Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie niemals ein Elektrowerkzeug mit Abschaltkupplung zum Bohren verwenden.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuchten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Das Elektrowerkzeug ist aufgrund seines langsamen Linkslaufs zum Betrieb mit einem offenen Flachabtrieb bestimmt. Es eignet sich für Verschraubungen an nur von einer Seite zugänglichen Stellen, z.B. an Rohrleitungen.

Es ist nicht geeignet zum Lösen von Verschraubungen. Das Elektrowerkzeug ist nicht als Bohrmaschine geeignet; um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie niemals ein Elektrowerkzeug mit Abschaltkupplung zum Bohren verwenden.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuchten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-

- 1 Einsatzwerkzeug (z.B. Schraubernuss)
- 2 Werkzeugaufnahme
- 3 Winkelschraubkopf
- 4 Gabelschlüssel Schlüsselweite 27 mm
- 5 Schlüsselfläche am Winkelkonfflansch
- 6 Gabelschlüssel Schlüsselweite 22 mm
- 7 Schieber für Drehmomentvorwahl
- 8 Aufhängebügel
- 9 LED-Anzeige Verschraubungen
- 10 LED-Anzeige Akku-Ladezustand
- 11 Akku mit APT-Steckkontakt
- 12 Akku-Entriegelungstaste
- 13 Ein-/Ausschalter
- 14 Drehrichtungsumschalter
- 15 Befestigungsschlitze für Aufhängebügel
- 16 LED-Halter
- **17** Markierungsring
- 18 Arbeitslicht
- 19 Schlüsselfläche an der Überwurfmutter
- 20 Kontermutter
- 21 Ladegerät
- 22 Netzstecker
- 23 Grüne LED-Anzeige am Ladegerät
- 24 Rote LED-Anzeige am Ladegerät
- 25 Anschlussbuchse für einen Spannungsadapter am 4FXACT
- 26 D-Sub-Anschlussstecker
- 27 Schrauben am D-Sub-Anschlussstecker
- 28 Spannungsadapter
- 29 Schnellwechselfutter
- 30 Einstellwerkzeug
- 31 Sechskantstiftschlüssel
- 32 Einstellscheibe
- 33 Motorgehäuse
- 34 Sprengring
- 35 Hohlraum in der Gehäuseschale
- 36 Handgriff (isolierte Grifffläche)
- 37 Handgriff (isolierte Grifffläche)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.



3 609 929 C62 | (9.12.13)

Bosch Power Tools



















Deutsch | 9







Technische Daten

	2	3	6
	647	656	652
Nm	2/2	3/3	6/6
min ⁻¹	110	420	650
V	9,6	9,6	9,6
	വവ	വവ	വവ
kg	1,0	1,0	1,0
	IP 20	IP 20	IP 20
	7	8	15
	669	651	650
Nm	7/7	9/9	15/15
min ⁻¹	110	420	250
V	9,6	9,6	9,6
	ກດ	ಬಿಬ	വവ
kg	1,0	1,0	1,0
	IP 20	IP 20	IP 20
	17	23	30
	675	673	671
Nm	17/13	23/20	30/28
min ⁻¹	560	320	220
V	14,4	14,4	14,4
	ກດ	ಬಬ	വവ
kg	1,5	1,5	1,5
	IP 20	IP 20	IP 20
	14CF	22CF	29CF
	690	693	691
Nm	10	16	20
min ⁻¹	340	440	300
V	9,6	14,4	14,4
V	9,6 ΩΩ	14,4 Ω Ω	14,4 ΩΩ
V			
	Nm min ⁻¹ V kg Nm Min ⁻¹ V kg Nm	647 Nm 2/2 min ⁻¹ 110 V 9,6 kg 1,0 IP 20 7 669 Nm 7/7 min ⁻¹ 110 V 9,6 kg 1,0 IP 20 7 669 Nm 7/7 min ⁻¹ 170 V 9,6 kg 1,0 IP 20 17 675 Nm 17/13 min ⁻¹ 560 V 14,4 ΩΩ kg 1,5 IP 20 14CF 690 Nm 10	647 656 Nm 2/2 3/3 min ⁻¹ 110 420 V 9,6 9,6 9,6

* Im Linkslauf sind die Elektrowerkzeuge langsamer und haben ein niedrigeres Drehmoment. Entsprechend dem Übersetzungsverhältnis des Flachabtriebs ändern sich Drehzahl und Drehmoment am Einsatzwerkzeug.

Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Sachnummer 0 602 492		611	609	607
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Leerlaufdrehzahl n ₀	min ⁻¹	900	650	420
Nennspannung	٧	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung		വവ	വവ	വവ
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	1,0	1,0	1,0
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20



Bosch Power Tools 3 609 929 C62 | (9.12.13)





















10 | Deutsch

Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Sachnummer 0 602 492		615	605	621	603	601	613	617
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Leerlaufdrehzahl n ₀	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nennspannung	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Drehrichtung		ಬಿಬ	ດດ	ດດ	ಬಿಬ	ಬಿಬ	೧೧	ΩΩ
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Schutzart		IP 20						

Ni-Cd-Akku-Pack		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Sachnummer 2 607 335		877	659	879	375	881	655
Zellenzahl		8	8	10	10	12	12
Akku-Spannung	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapazität	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	g	450	500	650	700	700	800

Ni-MH-Akku-Pack		9,6	12,0	14,4
Sachnummer 2 607 335		681	683	685
Zellenzahl		8	10	12
Akku-Spannung	V	9,6	12,0	14,4
Kapazität	Ah	2,6	2,6	2,6
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	g	550	700	800

Winkelschraubkopf		■1/4"	■3/8"	■3/8"	●1/4"	SWF ● 1/4"
Sachnummer 0 607		453 617	453 620	451 618	453 618	453 630
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2

Gerader Schraubkopf		SWF ● 1/4"
Sachnummer		0 607 453 631
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393	Nm	6
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,2

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.


Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745: Schrauben: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN $\overline{60745}$ genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der SchwingungsbelasDer angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehören, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

























Konformitätserklärung CE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60745 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG (Verordnung 1194/2012), 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker **Executive Vice President** Engineering

Helmut Heinzelmann **Head of Product Certification** PT/ETM9

11:Wc

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 26.11.2013

Montage

Lieferumfang

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden ohne Einsatzwerkzeuge, Winkelschraubkopf, geraden Schraubkopf, Akku-Pack, Ladegerät, Spannungskonstanter oder Spannungs-

Die Spannungsadapter sind ausschließlich zum Anschluss der Bosch-Industrie-Akku-Winkelschrauber an den Spannungskonstanter 4EXACT zu verwenden.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden ohne Einsatzwerkzeuge, Flachabtrieb, Zwischenflansch, Akku-Pack, Ladegerät, Spannungskonstanter oder Spannungsadapter geliefert.

Die Spannungsadapter sind ausschließlich zum Anschluss der Bosch-Industrie-Akku-Winkelschrauber an den Spannungskonstanter 4EXACT zu verwenden.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden ohne Einsatzwerkzeuge, Winkelschraubkopf, geraden Schraubkopf, Akku-Pack und Ladegerät geliefert.

Für den Betrieb mit dem Spannungskonstanter sind diese Elektrowerkzeuge nicht geeignet.

25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT 50-210 | 60-170

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden mit Winkelschraubkopf, aber ohne Einsatzwerkzeuge, Akku-Pack und Ladegerät geliefert.

Für den Betrieb mit dem Spannungskonstanter sind diese Elektrowerkzeuge nicht geeignet.

Betriebs- und Lagerungsumgebung



Das Elektrowerkzeug ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet.

Für einen einwandfreien Betrieb sollte die zulässige Umgebungstemperatur zwischen -5 °C und +50 °C (23 °F und 122 °F) liegen, bei einer zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 95 % frei von Betauung.

Der Akku sollte bei einer Temperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F) aufbewahrt werden, um Schaden an den Akkuzellen zu vermeiden.

Montage des Winkelschraubkopfes

ANGLE EXACT

2|3|6|7|7-900|8| 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 30

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst ein passender Winkelschraubkopf (siehe "Winkelschraubkopf", Seite 10) montiert werden.

▶ Vergewissern Sie sich, dass der Drehrichtungsumschalter in der Mitte steht (Einschaltsperre) oder der Akku aus dem Elektrowerkzeug entfernt wurde, bevor Sie einen Schraubkopf montieren, verstellen oder demontieren.

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Gabelschlüssel 6 an der Schlüsselfläche 5 des Winkelkopfflansches fest.

► Gerät nie an den Gehäuseschalen einspannen!

Setzen Sie den Winkelschraubkopf 3 in der gewünschten Position auf den Flansch auf, und drehen Sie mit dem Gabelschlüssel 4 an der Schlüsselfläche 19 die Überwurfmutter fest. Dabei mit dem Gabelschlüssel 6 am Winkelkopfflansch gegenhalten.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst ein passender Flachabtrieb montiert werden.

Im Handel sind verschiedene Flachabtriebe erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem passenden Flachabtrieb.

▶ Beachten Sie die Montagevorschriften des Flachabtriebs.

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber können nur mit dem Winkelschraubkopf 0 607 451 618 betrieben werden.

Aufhängevorrichtung

Mit dem Aufhängebügel 8 können Sie das Elektrowerkzeug an einer Aufhängevorrichtung befestigen.

Setzen Sie den Aufhängebügel 8 auf das Elektrowerkzeug auf und lassen Sie ihn in die Schlitze 15 einrasten.

► Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Aufhängebügels und der Haken in der Aufhängevorrichtung.

Ladevorgang

Hinweis: Ladegeräte und Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Der abgebildete Netzstecker kann sich von dem an Ihrem Elektrowerkzeug unterscheiden.

► Achten Sie darauf, dass Ladegerät und Akku für Ihr landesspezifisches Stromnetz geeignet sind.

3 609 929 C62 (9.12.13)

















Bosch Power Tools













Ladegerät AL 2450 DV (siehe Bild A)

Schließen Sie das Ladegerät **21** mit dem Netzstecker **22** an die elektrische Energieversorgung an und stecken Sie den Akku **11** in der richtigen Position in den Ladeschacht des Ladegeräts

Wenden Sie beim Einsetzen/Entnehmen des Akkus keine Gewalt an. Akkus mit APT-Steckkontakt (Akku Pack Top) sind so konstruiert, dass sie nur in der richtigen Position in das Elektrowerkzeug oder Ladegerät eingesetzt werden können.

Die grüne LED-Anzeige **23** beginnt zu blinken. Dies zeigt das Fließen des Ladestroms an. Der Ladevorgang stoppt automatisch, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wenn die grüne LED-Anzeige nicht mehr blinkt, sondern gleichmäßig leuchtet, ist der Ladevorgang beendet. Ein akustisches Signal ertönt für etwa 2 Sekunden und signalisiert die vollständige Ladung des Akkus.

Ein Dauerlicht der roten LED-Anzeige **24** signalisiert einen Ladevorgang mit reduziertem Ladestrom.

Wenn die rote LED-Anzeige blinkt, ist kein Ladevorgang möglich.

Fehler - Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe					
LED-Anzeigen leuchten nicht						
Netzstecker des Ladegerätes nicht (richtig) eingesteckt	Netzstecker (vollständig) in die Steckdose einstecken					
Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung überprüfen, Ladegerät ggf. von einer auto- risierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge überprüfen lassen					
Kein Ladevorgang möglich	_					
Akku-Temperatur ist nicht im zulässigen Bereich	Akku-Temperatur durch Ab- kühlen oder Erwärmen in den zulässigen Temperaturbe- reich zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F) bringen					
Akkukontakte verschmutzt	Akkukontakte reinigen; z.B. durch mehrfaches Ein- und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku ersetzen					
Akku defekt	Akku ersetzen					
Akku nicht (richtig) eingesteckt	Akku (vollständig) in den Ak- ku-Ladeschacht einstecken					

Spannungskonstanter (siehe Bild B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Hinweis: Industrie-Akku-Winkelschrauber können alternativ zum Akkubetrieb auch mit einem Spannungskonstanter betrieben werden.

Der abgebildete Netzstecker kann sich von dem an Ihrem Elektrowerkzeug unterscheiden.

 Achten Sie darauf, dass der Spannungskonstanter für Ihr landesspezifisches Stromnetz geeignet ist. Außer dem Spannungskonstanter 4EXACT und dem passenden Netzkabel benötigen Sie einen Spannungsadapter, der die gleiche Nennspannung aufweist wie Ihr Schrauber.

Die Spannung am Spannungskonstanter (LED-Anzeige) muss mit der Spannung des Schraubers übereinstimmen. Der Spannungskonstanter ist ausschließlich für Bosch-Industrie-Akkuschrauber der Reihen EXACT, ANG-LE EXACT und BT-EXACT mit einer Spannung zwischen 9,6 V und 14,4 V geeignet. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380

40-280 | 50-210 | 60-170

Diese Industrie-Akkuschrauber können nicht mit dem Spannungskonstanter betrieben werden.

Anschluss an die Energieversorgung

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass bei Lieferung weder ein Akku noch ein Spannungsadapter in das Elektrowerkzeug eingesetzt ist

▶ Bewahren Sie Akkus nie in einem Akkugerät auf. Akkus halten länger und lassen sich besser aufladen, wenn sie separat aufbewahrt werden. Denken Sie daran, den Akku nach längerer Aufbewahrung vor Gebrauch voll aufzuladen.

Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem Einsetzen in das Elektrowerkzeug in einem dafür geeigneten Ladegerät auf. Die genaue Beschreibung des Ladevorgangs entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Ladegeräts und den Hinweisen in dieser Anleitung (siehe "Ladevorgang", Seite 11).

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C (+32 °F) und 45 °C (+113 °F) zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht. Bei richtigem Gebrauch kann der Akku bis zu 3000-mal wieder aufgeladen werden

Ein neuer oder längere Zeit nicht verwendeter Akku bringt erst nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung. Akkus sollten nur dann nachgeladen werden, wenn die LED-Anzeige "Akku-Ladezustand" des Elektrowerkzeugs rot leuchtet

Akku einsetzen und entnehmen

Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **14** in die mittlere Position. Dies sperrt den Ein-/Ausschalter **13** in der Position "Aus", wodurch das unbeabsichtigte Einschalten des Elektrowerkzeugs verhindert wird.

Schieben Sie einen geladenen Akku ${\bf 11}$ in den Griff des Elektrowerkzeugs.

Achten Sie darauf, den Akku in der richtigen Position einzusetzen, und dass die Entriegelungstasten **12** spürbar im Griff des Elektrowerkzeugs einrasten.

Wenden Sie beim Einsetzen/Entnehmen des Akkus keine Gewalt an. Akkus mit APT-Steckkontakt (Akku Pack Top) sind so konstruiert, dass sie nur in der richtigen Position in das Elektrowerkzeug oder Ladegerät eingesetzt werden können.

3 609 929 C62 (9.12.13) Bosch Power Tools


























Spannungsadapter einsetzen und entnehmen (siehe Bild C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Wählen Sie den zu der Nennspannung Ihres Elektrowerkzeugs passenden Spannungsadapter aus.

Die Spannungsadapter sind je nach Spannung an der Farbe des Gehäuses des D-Sub-Anschlusssteckers 26 zu unterscheiden. Das Gehäuse des D-Sub-Anschlusssteckers für 9,6-V-Spannung hat die Farbe Hellblau und das für 14,4-V-Spannung die Farbe Schwarz.

▶ Das Adaptergehäuse 28 darf nur bei ausgeschaltetem Spannungskonstanter oder vom Spannungskonstanter getrennten Anschlussstecker 26 in den Industrie-Akkuschrauber montiert oder demontiert werden.

Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter 14 in die mittlere Position. Dies sperrt den Ein-/Ausschalter 13 in der Position "Aus", wodurch das unbeabsichtigte Einschalten des Elektrowerkzeugs verhindert wird.

Schieben Sie dann das Adaptergehäuse 28 in den Griff des Elektrowerkzeugs. Achten Sie darauf, das Adaptergehäuse in der richtigen Position einzusetzen, und dass die Entriegelungstasten 12 spürbar im Griff des Elektrowerkzeugs einras-

Stecken Sie anschließend den Anschlussstecker 26 des zu Ihrem Elektrowerkzeug passenden Spannungsadapters in die Anschlussbuchse 25. Schrauben Sie den Anschlussstecker 26 in der Anschlussbuchse 25 fest, indem Sie die beiden Schrauben 27 handfest anziehen.

Um den Spannungsadapter zu entnehmen, lösen Sie die beiden Schrauben 27 am Anschlussstecker 26 des ausgeschalteten Spannungskonstanters und ziehen den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse 25.

Drücken Sie anschließend auf beiden Seiten auf die Entriegelungstasten 12 und ziehen Sie das Adaptergehäuse 28 aus dem Griff des Elektrowerkzeugs.

7-900 | 10-650 | 14-420 | ANGLE EXACT 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380

Diese Industrie-Akkuschrauber können nicht mit dem Spannungskonstanter betrieben werden.

40-280 | 50-210 | 60-170

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Schnellwechselfutter (siehe Bild D)

► Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt. Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein gerader Schraubkopf mit 1/4"-Schnellwechselfutter (Sachnummer 0 607 453 631) erhältlich.

ANGLE EXACT 2|3|6|7|8|15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Schnellwechselfutter (Sachnummer 0 607 452 630) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter **29** nach vorn. Stecken Sie das Einsatzwerkzeug 1 in die Werkzeugaufnahme 2, und lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Verwenden Sie nur Einsatzwerkzeuge mit passendem Einsteckende (1/4"-Sechskant).

Versuchen Sie nicht, Bohrer in dieses Schnellwechselfutter einzusetzen.

Industrie-Akku-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann automatisch und ohne Warnung abschalten. Wenn Sie nach Abschalten der Kupplung weiterbohren, kann sich das Elektrowerkzeug aus Ihrem Griff entwinden, bis die Abschaltkupplung erneut anschlägt.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter 29 nach vorn. Nehmen Sie das Einsatzwerkzeug ${f 1}$ aus der Werkzeugaufnahme ${f 2}$, und lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Außenvierkant

► Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.

Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

ANGLE EXACT 2|3|6|7|7-900|8| 10-650 | 14-420 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Vierkant (Sachnummer 0 607 453 617) sowie ein Winkelschraubkopf mit 3/8"-Vierkant (Sachnummer 0 607 453 620) erhältlich.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 3/8"-Vierkant (Sachnummer 0 607 451 618) erhältlich.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210|60-170

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden mit einem 3/8"-Vierkant-Winkelschraubkopf geliefert.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Drücken Sie den Stift am Vierkant der Werkzeugaufnahme 2, z.B. mit Hilfe eines schmalen Schraubendrehers, nach innen und schieben Sie das Einsatzwerkzeug 1 über den Vierkant. Achten Sie darauf, dass der Stift in die Aussparung des Einsatzwerkzeugs einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Drücken Sie den Stift in der Aussparung des Einsatzwerkzeugs 1 nach innen, und ziehen Sie das Einsatzwerkzeug von der Werkzeugaufnahme 2.

Bosch Power Tools 3 609 929 C62 (9.12.13)



























Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Innensechskant (siehe Bild E)

► Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt. Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

2|3|6|7|7-900|8| ANGLE EXACT 10-650 | 14-420 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Innensechskant (Sachnummer 0 607 453 618) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Stecken Sie das Einsatzwerkzeug 1 in den Innensechskant der Werkzeugaufnahme 2, bis es spürbar einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Einsatzwerkzeug 1 von der Werkzeugaufnahme 2, notfalls mit Hilfe einer Zange.

Betrieb



Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und

Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Inbetriebnahme

Wenn Sie das Elektrowerkzeug starten wollen, sollten Sie zunächst die Drehrichtung mit dem Drehrichtungsumschalter 14 einstellen: Das Elektrowerkzeug startet nur, wenn der Drehrichtungsumschalter 14 nicht in der Mitte steht (Einschaltsperre).

Drehrichtung einstellen (siehe Bild F)

Rechtslauf: Zum Eindrehen von Schrauben drücken Sie den Drehrichtungsumschalter 14 nach links bis zum Anschlag

Linkslauf: Zum Lösen bzw. Herausdrehen von Schrauben drücken Sie den Drehrichtungsumschalter 14 nach rechts bis zum Anschlag durch.

▶ Betätigen Sie den Drehrichtungsumschalter 14 nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.

LED-Arbeitslicht einschalten

Das Arbeitslicht 18 ermöglicht das Ausleuchten der Schraubstelle bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Sie schalten das Arbeitslicht 18 durch leichtes Drücken des Ein-/Ausschalters 13 ein. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter fester drücken, wird das Elektrowerkzeug eingeschaltet und das Arbeitslicht leuchtet weiter.

▶ Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie blenden.

Ein-/Ausschalten



Die Schrauber haben eine vom Drehmoment abhängige Abschaltkupplung, die im angegebenen Bereich einstellbar ist. Sie spricht an, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht

Hinweis: Wenn Sie den Schrauber mit einem Spannungsadapter betreiben, müssen Sie zuerst den Spannungskonstanter in Betrieb nehmen.

Zum **Einschalten** des Elektrowerkzeugs drücken Sie den Ein-/Ausschalter 13 bis zum Anschlag. Das Elektrowerkzeug schaltet sich automatisch aus, sobald

das eingestellte Drehmoment erreicht ist. ▶ Bei vorzeitigem Loslassen des Ein-/Ausschalters 13 wird das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur ein. wenn Sie es benutzen.

Arbeitshinweise

- ▶ Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- ► Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf die Mutter/Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerkzeuge können abrutschen.

Drehmoment einstellen (siehe Bilder G-I)

Das Drehmoment hängt von der Federvorspannung der Abschaltkupplung ab. Die Abschaltkupplung löst sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf bei Erreichen des eingestellten Drehmoments aus.

Zum Einstellen des individuellen Drehmoments nur das mitgelieferte Einstellwerkzeug 30 verwenden.

Schieben Sie den Schieber 7 am Elektrowerkzeug komplett zurück.

ANGLE EXACT 2|3|6|7|7-900|8|

10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel 31 in das Einsatzwerkzeug 1 und drehen Sie ihn langsam.

Sobald in der Gehäuseöffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe 32) in der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug 30 in diese Ausbuchtung und drehen es.


ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Beachten Sie die Informationen zu Ihrem zugekauften Flachabtrieb oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Drehen Sie mit einem Gabelschlüssel langsam die Werkzeugaufnahme 2

Sobald in der Gehäuseöffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe 32) in der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug 30 in diese Ausbuchtung und drehen es.






























Entnehmen Sie das Einstellwerkzeug **30**. Schieben Sie den Schieber **7** wieder nach vorn, um die Kupplung vor Verschmutzung zu schützen.

Hinweis: Die erforderliche Einstellung ist von der Art der Schraubverbindung abhängig und lässt sich am besten im praktischen Versuch ermitteln. Probeverschraubung mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen.

Stellen Sie das Drehmoment nur im angegebenen Leistungsbereich ein, da sonst die Abschaltkupplung nicht mehr anspricht.

Drehmomenteinstellung markieren

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst der Winkelschraubkopf entfernt werden, siehe "Verstellen und Entfernen des Winkelschraubkopfes", Seite 15. Nun können Sie das Drehmoment markieren, wie nachfol-

gend beschrieben. **ANGLE EXACT**

2|3|6|7|7-900|8| 10-650|14-420|14CF|15| 17|22CF|23|25-200|29CF| 30|30-300

Zur Kennzeichnung individuell eingestellter Drehmomente können Sie den Markierungsring **17** gegen einen andersfarbigen Markierungsring austauschen.

Wenn Sie beispielsweise einige EXACT-Elektrowerkzeuge mit einem Drehmoment von 4,5 Nm verwenden, können Sie rote Markierungsringe zur Kennzeichnung ihres Drehmoments anbringen. Wenn Sie weitere EXACT-Elektrowerkzeuge in einem anderen Montagebereich verwenden, deren Drehmoment auf 7,5 Nm eingestellt ist, können Sie einen andersfarbigen Markierungsring (schwarz, blau, grün oder gelb) anbringen, um das Drehmoment in diesem Bereich zu kennzeichnen. Die verschiedenfarbigen Markierungsring eind nur als Hilfe für die Monteure gedacht, um schneller erkennen zu können, welches Drehmoment an dem jeweiligen Elektrowerkzeug eingestellt ist.

Drücken Sie den Markierungsring **17** mit einem dünnen Schraubendreherblatt, einem Spachtel oder Ähnlichem ab. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug immer mit einem Markierungsring, um sicher zu sein, dass das Gehäuse gegen Staub und Schmutz geschützt ist.

LED-Anzeige



Anzeige Akku-Ladezustand

Ist das Laden des Akkus **11** erforderlich, blinkt die LED-Anzeige **10** grün, und es ertönt ein akustisches Signal. Nur 6 – 8 Verschraubungen sind dann noch möglich.

Leuchtet die LED-Anzeige rot, reicht die Kapazität nicht mehr für eine neue Verschraubung oder das Elektrowerkzeug wurde überlastet. Das Elektrowerkzeug kann nicht mehr eingeschaltet werden. Die Einschaltsperre bleibt aktiv, bis der Akku aus dem Elektrowerkzeug gezogen und ein geladener Akku wieder eingesetzt wird.

Wenn Sie mit einem Spannungsadapter arbeiten, zeigt die rote LED-Anzeige **10** eine Überlastung an.

Blinkt die LED-Anzeige **10** rot, ist das Elektrowerkzeug überhitzt und außer Betrieb. Warten Sie, bis das Blinken nach kurzer Zeit automatisch erlischt, bevor Sie das Elektrowerkzeug erneut in Betrieb nehmen

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit des Elektrowerkzeugs nach jeder Aufladung zeigt an, dass der Akku bald ersetzt werden muss. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen.



Anzeige Verschraubungen

Bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments löst die Abschaltkupplung aus. Die LED-Anzeige **9** leuchtet grün.

Wurde das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht, leuchtet die LED-Anzeige **9** rot auf, und es ertönt ein akustisches Signal. Die Verschraubung muss noch einmal durchgeführt werden.

Wiederholschutz

Wurde bei einer Verschraubung die Abschaltkupplung ausgelöst, schaltet der Motor ab. Ein Wiedereinschalten ist erst nach 0,7 Sekunden Pause möglich. Sie vermeiden dadurch ein versehentliches Nachziehen bereits fester Verschraubungen.

Verstellen des Winkelschraubkopfes

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |

23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Sie können den Winkelschraubkopf **3** in insgesamt acht Positionen verstellen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Gabelschlüssel **6** an der Schlüsselfläche **5** des Winkelkopfflansches fest.

► Gerät nie an den Gehäuseschalen einspannen!

Lösen Sie mit dem Gabelschlüssel **4** an der Schlüsselfläche **19** die Überwurfmutter. Verstellen Sie den Winkelschraubkopf **3** um jeweils 45° in die gewünschte Position, und drehen Sie mit dem Gabelschlüssel **4** an der Schlüsselfläche **19** die Überwurfmutter wieder fest.

Dabei mit dem Gabelschlüssel **6** am Winkelkopfflansch gegenhalten.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Beachten Sie die Informationen zu Ihrem zugekauften Flachabtrieb oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Verstellen und Entfernen des Winkelschraubkopfes (siehe Bild J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |

50-210 | 60-170

Der Winkelschraubkopf **3** mit Werkzeugaufnahme **2** ist stufenlos um 360° verstellbar.

Lösen Sie die Kontermutter **20**, indem Sie mit einem geeigneten Werkzeug in eine Öffnung der Kontermutter einhaken und in Pfeilrichtung **a** (Linksgewinde) drehen.

















OBJ BUCH-412-002.book Page 16 Monday, December 9, 2013 5:34 PM







Drehen Sie den Winkelschraubkopf 3 in Pfeilrichtung b, bis der gewünschte Arbeitswinkel erreicht ist, jedoch höchstens

Fixieren Sie den Winkelschraubkopf 3 in dieser Position, indem Sie die Kontermutter **20** in Pfeilrichtung **c** gegen den Winkelschraubkopf drehen. Ziehen Sie die Kontermutter 20 mit einem Anzugsmoment von max. 50 Nm wieder fest.

Der Winkelschraubkopf 3 kann auch komplett entfernt werden, wenn Sie den Markierungsring 17 durch einen andersfarbigen Markierungsring austauschen wollen oder wenn Sie das Arbeitslicht verstellen wollen. Verstellen Sie zuerst das Arbeitslicht in die gewünschte Position (siehe "LED-Arbeitslicht verstellen", Seite 16), bevor Sie den Winkelschraubkopf

Lösen Sie die Kontermutter 20, indem Sie mit einem geeigneten Werkzeug in eine Öffnung der Kontermutter einhaken und in Pfeilrichtung a (Linksgewinde) drehen.

Drehen Sie den Winkelschraubkopf 3 in Pfeilrichtung b, bis Sie ihn entfernen können.

Drehen Sie die Kontermutter 20 in Pfeilrichtung a vom Motorgehäuse 33.

Nun können Sie den Markierungsring austauschen oder das Arbeitslicht verstellen.

- Drehen Sie die Kontermutter **20** in Pfeilrichtung **c** auf das Motorgehäuse 33 und schrauben Sie den Winkelschraubkopf gegen die Pfeilrichtung b wieder auf.
- Fixieren Sie den Winkelschraubkopf, indem Sie die Kontermutter 20 in Pfeilrichtung c drehen.
- Ziehen Sie die Kontermutter **20** mit einem Anzugsmoment von ca. 50 Nm wieder fest.

LED-Arbeitslicht verstellen (siehe Bild K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |

50-210 | 60-170

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst der Winkelschraubkopf entfernt werden, siehe "Verstellen und Entfernen des Winkelschraubkopfes", Seite 15. Verstellen Sie dann das Arbeitslicht wie nachfolgend beschrieben.

ANGLE EXACT

2|3|6|7|7-900|8| 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF 30 | 30 - 300

Drücken Sie den Markierungsring 17 mit einem dünnen Schraubendreherblatt, einem Spachtel oder Ähnlichem ab. Schieben Sie den Sprengring 34 mit einer Sprengringzange nach hinten auf die Gehäuseschale.

Die beiden Schalenhälften des LED-Halters 16, die das LED-Arbeitslicht 18 umschließen, lassen sich nun in jede gewünschte Position bringen. Achten Sie darauf, das Kabel am LED-Arbeitslicht nicht zu beschädigen und schieben Sie es, ohne es zu knicken, in den dafür vorgesehenen Hohlraum 35 in der Gehäuseschale. Umschließen Sie das LED-Arbeitslicht 18 wieder mit den beiden Gehäuseschalen des LED-Halters 16

Drücken Sie den Sprengring 34 und den Markierungsring 17 wieder zurück in die ursprüngliche Position.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- ▶ Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- ► Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Ist der Akku nicht mehr funktionsfähig, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge.

Schmierung des Elektrowerkzeugs



Schmierstoff:

Spezial-Getriebefett (225 ml) Sachnummer 3 605 430 009 Molykotefett Motorenöl SAE 10/SAE 20

Reinigen Sie nach den ersten 150 Betriebsstunden das Getriebe mit einem milden Lösungsmittel. Befolgen Sie die Hinweise des Lösungsmittelherstellers zu Gebrauch und Entsorgung. Schmieren Sie das Getriebe anschließend mit Bosch-Spezial-Getriebefett. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang jeweils nach 300 Betriebsstunden ab der ersten Reini-

Ölen Sie die beweglichen Teile der Abschaltkupplung nach 100 000 Verschraubungen mit einigen Tropfen Motorenöl SAE 10/SAE 20. Schmieren Sie die gleitenden und rollenden Teile mit Molykotefett. Überprüfen Sie bei dieser Gelegenheit die Kupplung auf Verschleiß, um sicherzugehen, dass die Wiederholbarkeit und Genauigkeit nicht beeinflusst wurden. Anschließend muss das Drehmoment der Kupplung erneut eingestellt werden.

▶ Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeiten schnell und zuverlässig aus.

Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsstoffe umweltgerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Die Robert Bosch GmbH haftet für die vertragsgemäße Lieferung dieses Produkts im Rahmen der gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen. Bei Beanstandungen an dem Produkt wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

Deutschland

Robert Bosch GmbH Servicezentrum Elektrowerkzeuge 7ur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen Service: +49 (1805) 70 74 10 Fax: +49 (1805) 70 74 11

 $\hbox{E-Mail: Service zentrum. Elektrowerk zeuge@de.bosch.com}\\$

3 609 929 C62 | (9.12.13)

Bosch Power Tools

























Fax: +49 (711) 7 58 19 30

E-Mail: ProductionTools@de.bosch.com www.boschproductiontools.com

Österreich/Schweiz

Fax: +49 (711) 7 58 24 36 www.boschproductiontools.com

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus/Batterien:





Ni-Cd: Nickel-Cadmium

Achtung: Diese Akkus enthalten Cadmium, ein hochgiftiges

Ni-MH: Nickel-Metallhydrid

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien sollen, wenn möglich entladen, gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge Osteroder Landstraße 3 37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Änderungen vorbehalten.

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

Read all safety warnings and all in-**⚠** WARNING

structions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ► Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
- ► Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ► Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ► Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock
- ▶ Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ► Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.



















